

Piste	Teksti	Tyyppi	No:	Voiko kirjoittaa?	Notification class
JEVEN'M1'U1'TYPE'S	Suodattimen 1 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	31	EI	
JEVEN'M1'U2'TYPE'S	Suodattimen 2 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	32	EI	
JEVEN'M1'U3'TYPE'S	Suodattimen 3 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	33	EI	
JEVEN'M1'U4'TYPE'S	Suodattimen 4 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	34	EI	
JEVEN'M1'U5'TYPE'S	Suodattimen 5 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	35	EI	
JEVEN'M1'U6'TYPE'S	Suodattimen 6 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	36	EI	
JEVEN'M1'U7'TYPE'S	Suodattimen 7 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	37	EI	
JEVEN'M1'U8'TYPE'S	Suodattimen 8 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	38	EI	
JEVEN'M1'U9'TYPE'S	Suodattimen 9 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	39	EI	
JEVEN'M1'U10'TYPE'S	Suodattimen 10 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	40	EI	
JEVEN'M1'U11'TYPE'S	Suodattimen 11 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	41	EI	
JEVEN'M1'U12'TYPE'S	Suodattimen 12 tyyppi (0=Turbo, 1=UV-Turbo, 2=Ei käytössä, 3=UV-JPT)	Analog_Input	42	EI	
JEVEN'M1'U1'MOTOR'DI	Suodattimen 1 moottorin tila	Multi_State_Input	0	EI	
JEVEN'M1'U2'MOTOR'DI	Suodattimen 2 moottorin tila	Multi_State_Input	1	EI	
JEVEN'M1'U3'MOTOR'DI	Suodattimen 3 moottorin tila	Multi_State_Input	2	EI	
JEVEN'M1'U4'MOTOR'DI	Suodattimen 4 moottorin tila	Multi_State_Input	3	EI	
JEVEN'M1'U5'MOTOR'DI	Suodattimen 5 moottorin tila	Multi_State_Input	4	EI	
JEVEN'M1'U6'MOTOR'DI	Suodattimen 6 moottorin tila	Multi_State_Input	5	EI	
JEVEN'M1'U7'MOTOR'DI	Suodattimen 7 moottorin tila	Multi_State_Input	6	EI	
JEVEN'M1'U8'MOTOR'DI	Suodattimen 8 moottorin tila	Multi_State_Input	7	EI	
JEVEN'M1'U9'MOTOR'DI	Suodattimen 9 moottorin tila	Multi_State_Input	8	EI	
JEVEN'M1'U10'MOTOR'DI	Suodattimen 10 moottorin tila	Multi_State_Input	9	EI	
JEVEN'M1'U11'MOTOR'DI	Suodattimen 11 moottorin tila	Multi_State_Input	10	EI	
JEVEN'M1'U12'MOTOR'DI	Suodattimen 12 moottorin tila	Multi_State_Input	11	EI	
JEVEN'M1'U1'UV'DI	Suodattimen 1 UV-valon tila	Multi_State_Input	12	EI	
JEVEN'M1'U2'UV'DI	Suodattimen 2 UV-valon tila	Multi_State_Input	13	EI	
JEVEN'M1'U3'UV'DI	Suodattimen 3 UV-valon tila	Multi_State_Input	14	EI	
JEVEN'M1'U4'UV'DI	Suodattimen 4 UV-valon tila	Multi_State_Input	15	EI	
JEVEN'M1'U5'UV'DI	Suodattimen 5 UV-valon tila	Multi_State_Input	16	EI	
JEVEN'M1'U6'UV'DI	Suodattimen 6 UV-valon tila	Multi_State_Input	17	EI	
JEVEN'M1'U7'UV'DI	Suodattimen 7 UV-valon tila	Multi_State_Input	18	EI	
JEVEN'M1'U8'UV'DI	Suodattimen 8 UV-valon tila	Multi_State_Input	19	EI	
JEVEN'M1'U9'UV'DI	Suodattimen 9 UV-valon tila	Multi_State_Input	20	EI	
JEVEN'M1'U10'UV'DI	Suodattimen 10 UV-valon tila	Multi_State_Input	21	EI	
JEVEN'M1'U11'UV'DI	Suodattimen 11 UV-valon tila	Multi_State_Input	22	EI	
JEVEN'M1'U12'UV'DI	Suodattimen 12 UV-valon tila	Multi_State_Input	23	EI	

JEVEN'CLEAN'STATE'FI	Puhdistustoiminnon tila	Multi_State_Input	24	EI	
JEVEN'POWER'BACNET'FI	Laitteen päällä olon indikointi	Multi_State_Input	25	EI	
JEVEN'POWER'STATE'FI	Hallitseva toimintatila (0=Käyttämä, 1=Bacnet, 2=Aikaohjelma)	Multi_State_Input	26	EI	
JEVEN'HAND'ON'FI	Käsiohjauksia aktiivisena, indikointi	Multi_State_Input	27	EI	
JEVEN'POWER'BACNET'FO	Bacnet ohjaus (On/Off)	Multi_State_Output	0	KYLLÄ	
JEVEN'ALARM'RELAY'DO	Aktiivisia hälytyksiä, Hälytysrele	Multi_State_Output	1	KYLLÄ	
JEVEN'POWER'TT	Aikaohjelma	Schedule	0	?	
JEVEN'M1'U1'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 1, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	0	EI	0
JEVEN'M1'U2'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 2, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	1	EI	0
JEVEN'M1'U3'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 3, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	2	EI	0
JEVEN'M1'U4'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 4, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	3	EI	0
JEVEN'M1'U5'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 5, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	4	EI	0
JEVEN'M1'U6'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 6, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	5	EI	0
JEVEN'M1'U7'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 7, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	6	EI	0
JEVEN'M1'U8'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 8, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	7	EI	0
JEVEN'M1'U9'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 9, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	8	EI	0
JEVEN'M1'U10'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 10, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	9	EI	0
JEVEN'M1'U11'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 11, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	10	EI	0
JEVEN'M1'U12'MOTOR'ALARM'FH	Suodattimen 12, moottorin ristiriitahälytys	Multi_State_Value	11	EI	0
JEVEN'M1'U1'UV'ALARM'FH	Suodattimen 1, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	12	EI	0
JEVEN'M1'U2'UV'ALARM'FH	Suodattimen 2, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	13	EI	0
JEVEN'M1'U3'UV'ALARM'FH	Suodattimen 3, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	14	EI	0
JEVEN'M1'U4'UV'ALARM'FH	Suodattimen 4, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	15	EI	0
JEVEN'M1'U5'UV'ALARM'FH	Suodattimen 5, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	16	EI	0
JEVEN'M1'U6'UV'ALARM'FH	Suodattimen 6, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	17	EI	0
JEVEN'M1'U7'UV'ALARM'FH	Suodattimen 7, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	18	EI	0
JEVEN'M1'U8'UV'ALARM'FH	Suodattimen 8, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	19	EI	0
JEVEN'M1'U9'UV'ALARM'FH	Suodattimen 9, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	20	EI	0
JEVEN'M1'U10'UV'ALARM'FH	Suodattimen 10, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	21	EI	0
JEVEN'M1'U11'UV'ALARM'FH	Suodattimen 11, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	22	EI	0
JEVEN'M1'U12'UV'ALARM'FH	Suodattimen 12, UV-valon ristiriitahälytys	Multi_State_Value	23	EI	0
JEVEN'OWN'SERVICE'FH	Keittiön oma huoltohälytys	Multi_State_Value	24	EI	1
JEVEN'NEXT'SERVICE'FH	Valmistajan huoltohälytys	Multi_State_Value	25	EI	1